



¹ Implementering og tilgjengelige funksjoner, tjenester og produkt avhenger av det tilkoblede systemet.

² supportert kun av Ascotel® IntelliGate® Systemer

³ supportert kun av NeXspan Systemer

For å finne ut hvilket system du er tilkoblet, trykk på revetastmenyen > **MENY** > **INNSTILLINGER** > **GENERELT** > **EGEN ID**. Navn, telefonnummer og kommunikasjonssystem vil vises.

Indikator LED:

- Venstre LED blinker: Innkommen samtale.
- Høyre LED blinker: VoiceMail, beskjed eller tilbakeanrop².



Samtaletast: Aktiverer eller svarer på en samtale.

END-tasten:

- Avslutte en samtale.
- Avslutter inntastingen uten å lagre.
- I en meny: Tilbake til hvilemodus.



Justeringstast: Angir ringe- og telefonrørvolum.



Mute tast: Telefonrørmikrofon på/av.



Høyttalertast: Høyttalermodus på/av.



Listetast: Åpner tilgjengelige telefonbøker.



Repetisjonstasten: Henter de sist ringte telefonnumrene.



Fritt programmerbare taster med LED: Prekonfigurert som videresend. Kan også forhåndsprogrammeres som nummertast/funksjonstast.



Revetastmeny: Åpner menyen eller ringer opp andre revetastfunksjoner.



Fox (displaysymbol): Tilgang til menyen eller tilgjengelige Fox-tastfunksjoner.



Revetast: Utførelse av viste funksjon ved hjelp av tasten.



Navigeringstast: Går frem/tilbake et steg I menyen, leter I lister.



Flere menyer i listen kan velges ved hjelp av opp/ned-navigeringstasten (displaysymbol).



Mer displaytekst kan vises ved hjelp av venstre / høyre navigeringstast (displaysymbol).



Rette- tast: Sletter det siste tegnet eller går tilbake et trinn i menyen.



Fritt programmerbare taster:

For å ringe et lagret nummer eller aktivere en lagret funksjon:

- Trykk én eller to ganger i rask rekkefølge¹.

For å lagre nummer eller funksjoner:

- Langt trykk².
- Trykke på revetastmenyen > **MENY** > **INNSTILLINGER** > **TOETSEN**³.

Ring med navn

Ring et navn blant alle navnene som er lagret i telefonsystemet.

På Ascotel® IntelliGate® systemer (Quickdial)²:

1. Trykk hver av de tilsvarende tastene én gang for å få de første bokstavene i navnet søker. Skill fornavn og etternavn med #-tasten, f.eks. "ja er p" (52 # 3 # 7) for Jan Erik Pedersen..
2. Trykk på telefonboktasten og vel ønsket abonnenten.
3. Trykk på ringetasten for å ringe telefonnummer som er lagret.

Tilgang til eksterne, tilgjengelige telefonbøker¹: Trykk på telefonboktasten, velg **AVANSERT SØK** og tast inn de første bokstavene i navnet du søker til det tilsvarende valget vises. På NeXspan systemer³:

1. Trykk Telefonbok tasten og skriv de første bokstavene ved hjelp av nummer tastene (for eksempel, trykk to ganger på 6 for N, en gang på 2 for A...).

2. Velg revetastmenyen > **KONSULTER** deretter **NESTE** til det riktige valget vises.

3. Velg revetastmenyen > **RING OPP**.

Viderekobling av samtaler

1. Trykk på revetastmenyen, deretter **MENY** > **VIDEREKOBLING**.

2. Velg ønsket viderekobling.¹

3. Velg destinasjon (nummer).

4. Tast inn nummeret og bekreft.

Deaktiver viderekobling.

Trykk på revetastmenyen, deretter **MENY** > **AKTIVER FUNKSJONER** > **VELG** > **RESET/SLETT**.

Videresende et anrop under ringing

1. Trykk på revetastmenyen > **VIDERESENDE** under ringingen.

2. Tast inn nummeret og trykk på revetastmenyen > **OK**.

Overføring under en samtale

1. Trykk på revetasten > **NY SAMTALE**, tast inn nummeret og vent til anropet er besvart.

2. Trykk på > **TILKOBLE**; samtalen settes over. Hvis ingen svarer, avbryter du ved å velge revetastmenyen > **VEKSLER**²/**RECOVER**³. Ta deretter tilbake den første samtalen.

Megling

Bytte mellom to samtalepartnere uten avbrytelser i samtalen. Du ringer / tar imot en samtale:

1. Trykk på revetasten > **NY SAMTALE**, tast inn nummeret og vent til anropet er besvart.

2. Trykk på revetastmenyen > **VEKSLER** for å veksle mellom samtalen.

Konferanse

Kobler sammen flere samtalepartnere til en konferansesamtale. Du ringer / tar imot en samtale:

1. Trykk på revetasten > **NY SAMTALE**, tast inn nummeret og vent til anropet er besvart.

2. Trykk på revemenyen > **KONF.**

3. Legg til andre samtalepartnere ved å trykke på revetastmenyen > **NY SAMTALE**¹ på nytt. Forlate en telefonkonferanse: Trykk på **END-tasten**.

Tilbakering

Abonnementen er opptatt eller svarer ikke: Trykk på revetastmenyen > **RINGE TILBAKE**.

Tilbakestille aktiverte funksjoner

Du kan deaktivere alle viderekoblinger og andre funksjoner som er midlertidig aktive: Trykk på revetastmenyen, og deretter **MENY** > **AKTIVERTE FUNKSJONER** og **TILBAKESTILL** ønsket funksjon..

Installasjon og tilkobling

Du kan stille telefonen enten i 40° eller 25° vinkel:





1. Fest braketten som vist på installasjonsteppingen til den smetter på plass.

2. Koble til rør og kabler og før den gjennom kabelføringne.

VIKTIG

- Fest alltid braketten før du kobler til kablene.
- Fjern alltid kablene før du fjerner braketten.

Koblinger

	Kobler til IP Nettverket (kun Office 60IP)
	Koble til strømforsyning (kun Office 60IP)
	Tilkobling av telefon (kun Office 60)
	Tilkobling av handset

Dokumentbetegnelse

Quick User's Guide Office 60/Office 60IP
Dokumentnummer. eud-807, versjon 2.0
Gyldig for systemer: Ascotel®Intelligent® I7.6/
NeXspan R5.1

Andre dokumenter

Declaration of Conformity, Brukerveiledning og andre dokumenter finner du på <http://www.aastra.com/docfinder>² eller <http://www.aastra.com>³.